




DB 70

KULLANMA KILAVUZU



Lütfen kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra referans size referans olması için kılavuzu,
iyi bir şekilde saklanacaktır.

İÇİNDEKİLER

1 Güvenlik uyarıları	
1.1 Uyarı	1-2
1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamı	3
1.3 Elektrikle ilgili uyarılar	3
1.4 İlgili kullanım uyarıları	3
1.5 Eşya yerleştirme ile ilgili uyarılar	4
1.6 Enerji için uyarılar	5
1.7 İmha ile ilgili uyarılar	5
2 İçecek soğutucunun doğru kullanımı	
2.1 Bileşenlerin adları	6
2.2 Sıcaklık Kontrolü	6
2.3 Yerleştirme	7
2.4 Kullanmaya başlayın	7
2.5 Şişe 7'nin düzeni	7
2.6 İçecek soğutucusu içindeki sıcaklık bölgelerinin kullanımı	7
2.7 Enerji tasarrufu ipuçları	7
2.8 Kapı salınımının tersine çevrilmesi	8-9
3 İçecek soğutucusunun bakımı	10
3.1 İçecek soğutucusunun bağlantısını kesin	10
3.2 İçecek soğutucuyu kullanmayı bırakın	10
3.3 Soğutucuyu temizleyin	
4 Sorun Giderme	11
5 Parametre	12

SAYIN MÜŞTERİ:

Bu içecek soğutucusunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Uygulamanızdan en iyi sonuçları aldığınızdan emin olmak için yeni içecek soğutucusu, lütfen bu kitapçıktaki basit talimatları okumaya zaman ayırın.

Lütfen ambalaj malzemesinin mevcut çevre düzenlemelerine uygun olarak imha edildiğinden emin olun.

Gereksinimler. Herhangi bir içecek soğutucu ekipmanını elden çıkarırken lütfen yerel yetkilinizle iletişime geçin.

Güvenli imha konusunda tavsiye için atık bertaraf departmanı. Bu cihaz sadece tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır.

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı



Uyarı: Yangın riski / yanıcı maddeler

BU cihaz, evde ve personel mutfağı gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki alanlar; çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlar; oda kahvaltı tipi ortamlar; catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu cihaz, engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. verilmedikçe, duyuşsal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği güvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat.)

ÇOCUKLAR, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. Besleme kablosu hasar görmüşse, üretici, servis acentesi veya benzeri bir kiři tarafından değıştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için kalıfiye kişiler gerekmektedir.

UYARI Parlayıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu üründe saklamayı

UYARI Cihazın kullanımından sonra ve cihazda kullanıcı bakımı gerçekleştirilmeden önce cihazın fiři çekilmelidir.

UYARI: Cihazın muhafazasında veya ankastre yapısında havalandırma açıklıkları bırakın, tıkanıklıktan kurtulun.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilmektedir. Buz çözmeyi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

UYARI: Yanıcı maddeler kullandığı için lütfen buzdolabını yerel düzenleyicilere göre terk edin. (üfleme gazı ve soğutucu)

UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasarlı.

UYARI: Ürünü çalıştırırken birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı kullanmayın.

UYARI: Uzatma kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.

UYARI: Çocuğun tuzağa düşme riski. Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce:
-Kapıları çıkarın.

-Rafı, çocukların kolayca içeri girmemeleri için yerinde bırakın.

UYARI: Aksesuar montajı yapılmadan önce buzdolabının elektrik kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

SOĞUTUCU

ve cihaz için kullanılan siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle cihaz hurdaya ayrıldığında herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve Yakma yoluyla bertaraf edilmekten başka ilgili niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi, çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zararı önlemek için.

AB standardı İÇİN:

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve fiziksel duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, eğer cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı gözetimsiz çocuklar tarafından bakım yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocuklar, soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin vermez.

GEREKLİLİK

Kilit ve anahtarlarla donatılmış kapılar veya kapaklar için anahtarların kişilerin ulaşamayacağı bir yerde tutulması gerekliliği çocukların yaralanmasını önlemek için soğutma cihazının yakınında değil, çocuklar içerde kilitli.

Bağılantısız bir cihaz İÇİN:

Bu soğutma cihazı, yerleşik olarak ankastre kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Sadece

şarabın saklanması için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

LED

lambaların değiştirilmesi veya bakımının üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından yapılması amaçlanmıştır.

UYARI:

Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, cihazın sabitlenmesi gerekir. talimatlara uygun olarak.

UYARI:

Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın. (Buz yapma makinesi için uygundur)

UYARI:

Bir Çocuğun Kapana kısılmasını Önlemek İçin Çocukların Ulaşamayacağı Bir Yerde Tutun Dondurucu (Veya Buzdolabı) Yakınlığı. (Kilitli ürünler için uygundur)

1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları



Yasaklama sembolü



Uyarı sembolü



Not sembolü


Bu bir yasaklama sembolüdür. Bu sembol ürüne zarar verebilir veya kullanıcının kişisel güvenliğini tehlikeye atmayın.

Bu bir uyarı sembolüdür. sıkı sıkıya uyularak çalıştırılmalıdır. bu sembolle işaretlenmiş talimatlar; ya da üründe hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Bu bir not sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlar özel dikkat gerektirir. Yetersiz dikkat hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilir, veya üründe hasar.

Bu kılavuz birçok önemli güvenlik bilgisi içermektedir. kullanıcılar tarafından dikkate alınacaktır.

1.3 Elektrikle ilgili uyarılar




- Buzdolabının fişini çekerken elektrik kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve doğrudan prizden çekin.
- Güvenli kullanımı sağlamak için güç kablosuna zarar vermeyin veya hasar gördüğünde veya aşındığında güç kablosunu kullanmayın.
- Aşınmış veya hasar görmüş güç kablosu, üretici tarafından yetkilendirilmiş bakım istasyonlarında değiştirilmelidir.



- Lütfen özel bir elektrik prizi kullanın ve elektrik prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılır. Elektrik fişi prize sıkıca temas ettirilmelidir, aksi halde yangın çıkar sebep olabilir.
- Lütfen elektrik prizinin topraklama elektrotunun donatıldığından emin olun.




- Lütfen sızan gazın vanasını kapatın ve ardından kapıları açın gaz ve diğer yanıcı gazların sızması durumunda pencereleri açın.
- Dikkate alarak buzdolabının ve diğer elektrikli cihazların fişini çekmeyin. Bu davranış kıvılcım çıkartabilir yangına neden olabilir.




- Güvenliği sağlamak için priz, regülatör, piring pişiriciler, mikrodalga fırınlar ve diğer cihazlar içecek soğutucusu, üretici tarafından tavsiye edilenler dahil değildir. Yemek kilerinde elektrikli aletler kullanmayın.


1.4 Kullanım için uyarılar




- Buzdolabını keyfi olarak sökmeyin veya yeniden kurmayın veya soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin; cihazın bakımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.
- Tehlikeyi önlemek için hasarlı bir güç kablosu üretici, bakım departmanı veya ilgili profesyoneller tarafından değiştirilmelidir.



- Buzdolabı kapıları ve kapılar ile buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, ellerinizi bu alanlara sokmayın. Parmaklarınızı sıkıştırmayı önleyin. Eşyaların düşmesini önlemek için lütfen buzdolabının kapısını açarken nazik olun.




- Paket ve diğer bileşenleri oynamaları için çocuklara vermeyin. bükme tahta ve plastik film boğulmaya neden olabilir! Çocukların girmesine veya çocukların ürün üzerine tırmanmalarına izin vermeyin.
- Soğutucuya su püskürtmeyin veya yıkamayın; Soğutucuyu kolay ulaşılacak nemli yerlere koymayın.
- Pedal veya destek olarak soğutucu gövdesi, soğutucu kapısı vb. kullanmayınız.




- Soğutucunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Kapıyı açarken veya kapatırken nesneler düşebilir ve kaza sonucu yaralanmalar meydana gelebilir.

1.5 Yerleştirme için uyarılar



- Buzdolabına zarar vermemek için yanıcı, patlayıcı, uçucu ve çok aşındırıcı maddeler koymayın. Ürüne zarar verebilir veya yangına sebebiyet verebilir.
- Yangınları önlemek için yanıcı maddeleri buzdolabının yakınına koymayın.



- Bu ürün bir ev tipi buzdolabıdır ve yalnızca gıdaların saklanması için uygundur. Ulusal standartlara göre, ev tipi bir buzdolabı kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin saklanması gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

1.6 Enerji uyarısı

Enerji için uyarı

- 1) Soğutucu cihazlar, tasarlanmış olduğu sıcaklık aralığının soğuk sınırının altına uzun bir süre ayarlandığında tutarlı bir şekilde çalışmayabilir (içeriğin buzunun çözülmesi veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklığın çok ısınması olasılığı).
- 2) Efervesan içecekler gıda dondurucu bölme veya dolaplarında veya düşük sıcaklıklı bölme veya dolaplarda saklanmamalı çünkü meyveli dondurma gibi bazı ürünler çok soğuk tüketilmelidir.
- 3) Gıda-dondurucu ve dondurulmuş gıda saklama bölmelerinde veya dolaplarında her türlü gıda ve özellikle ticari hızlı dondurulmuş gıdalar için gıda üreticileri tarafından önerilen saklama süre / sürelerini aşmayın.
- 4) Dondurulmuş gıdayı birkaç kat gazete kağıdına sarmak gibi, soğutma cihazının buzunu çözerken donmuş gıdanın sıcaklığında aşırı bir artış olmasını önleyin.
- 5) Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında donmuş gıdanın sıcaklığındaki artış saklama ömrünü kısaltabilir.

1.7 Bertaraf için uyarılar

Buzdolabı için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya ayrıldığında, herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zarar vermemek için yakarak imha edilmek dışında uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.


Buzdolabı hurdaya ayrıldığında, kapıları sökün ve kapı ve rafların contasını çıkarın; Kapıları ve rafları herhangi bir çocuğun sıkışmasını önleyecek şekilde uygun bir yere koyun.



Bu ürünün Doğru Bertarafı: :
Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alıyorlar.


2 İçecek dolabının doğru kullanımı

2.1 Bileşenlerin adları



(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürün veya distribütör beyanı)

2.2 Sıcaklık Kontrolü



Şarap soğutucunun içindeki sıcaklık ayarlanır sıcaklık kontrol düğmesi ile.

Düğme üzerindeki "1, 2, 3, 4, 5, 6, OFF" ifadesi bir belirli sıcaklık değeri.

Sayı ne kadar küçükse, sıcaklık o kadar yüksek olur soğutucunun içinde; sayı ne kadar yüksekse, o kadar düşük soğutucu içindeki sıcaklık.


"KAPALI", kompresörün çalışmayı durdurduğunu gösterir.

Lamba bir ışık anahtarı ile ayarlanır.


Yirmi derecenin altındaki ortam, orta aralık sıcaklık kontrolü öneridir

(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürün veya distribütör beyanı)


2.3 Yerleştirme




- Soğutucuyu kullanmadan önce, tüm ambalajı çıkarın dahil malzemeler alt yastıklar ve köpük pedler ve bantlar soğutucunun içinde, gözyaşı üzerindeki koruyucu filmi çıkarın kapı ve soğutucu vücut.



- Soğutucu iyi havalandırılan bir yere yerleştirilir. Kapalı yer; zemin düz ve sağlam olmalıdır. (ayarlamak için sola veya sağa döndürün) Dengesizse dengelemek için ayaklarla ayar yapabilirsiniz).




- Doğrudan güneş ışığından kaçının ve gibi ısı kaynakları, soba, ısıtma radyatörü, vesaire.



- Soğutucunun üst boşluğu 30 cm'den büyük olacak ve iki taraftan uzaklıklar ve arka taraf daha fazla olacak ısıyı kolaylaştırmak için 10 cm'den fazla dağılım.

2.4 Kullanmaya başlayın



- Nakliyeden sonra, lütfen şarap soğutucunun 2 saatten fazla kalmasına izin verin. gücü açmadan önce, aksi takdirde soğutmada azalmaya yol açacaktır. kapasitesi veya şarap soğutucusunda hasar. Soğutucu yarım saat kalacak ilk çalıştırıldığında gücü bağlamadan bir saat önce. İçini temizle hazne ilk kez kullanıma girmeden önce.
- Elektrik kesintisi veya temizlik durumunda lütfen fişi prizden çekin. Bağlanmak Yok hasarları önlemek için şarap soğutucusunu beş dakika içinde güç kaynağına bağlayın art arda başlatmalar nedeniyle kompresöre.
- Kompresörün çalışması sırasında, üzerinde su damlacıkları veya don oluşacaktır. normal bir fenomen olan soğutulmuş bölmenin arka duvarı.
- Bir süre sonra buz eriyerek suya karışacak ve suya akacaktır. buharlaşması için tepsi.
- Soğutucuyu elektronik enerji tasarruf fişine ve konvertöre bağlamayın. DC'yi AC'ye dönüştürebilir (Örn.: güneş enerjisi sistemi, gemi şebekesi).

2.5 Şişenin düzeni

Soğutucuda iyi hava sirkülasyonu sağlamak için şişenin soğutucunun arkasına değmesine izin vermeyin. Şişe sayısı farklı şekil ve boyuttaki şişelerden farklı olabilir. Büyük boy şişenin etkisi olabilir. İçecek dolabındaki şişe saklama yeri sayısına bağlıdır.

2.6 İçecek soğutucusu içindeki sıcaklık bölgelerinin kullanımı

Soğutucudaki hava sirkülasyonu nedeniyle oluşan farklı sıcaklık bölgeleri nedeniyle. Üst bölgenin sıcaklığı alt bölgeye göre daha yüksektir.

2.7 Enerji tasarrufu ipuçları

- Soğutucu kuru ve havalandırılmış bir odaya yerleştirilmelidir. Soğutucu doğrudan güneş ışığı altına konamaz veya

sonraki ısı kaynağı (radyatör, soba vb.) ile uygun bir yalıtım levhası uygulanacaktır.


gerekli

-Soğutucu kapısının açılma süresini kısaltmaya çalışın


-İçeceği soğuduktan sonra soğutucuya koyun

2.8 Kapı salınımının tersine çevrilmesi


1. İçecek dolabının üst menteşesinin⁽⁵⁾ montaj konumunu ve ardından açıklığı değiştirin. kapının yönü isteğe göre değiştirilebilir. için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin. içecek dolabı kapısının açılma yönünün değiştirilmesi (örneğin: sağdan kapıdan sol kapıya): içecek dolabının cam kapağını kapatın, çıkarmak için bir bıçak kullanın aks kovanını⁽¹⁾ ve perçini⁽²⁾ dikkatle kapı menteşesinin montaj kapağını⁽³⁾ ve üçünü gevşetin konumlandırma civatalarını⁽⁴⁾ ve üst menteşeyi⁽⁵⁾ ve aks kovanını⁽⁶⁾ çıkarın.




2. İçecek dolabının kapısını açın ve cam kapağını büyük bir özenle ayırın.




3. Cam kapının alt kısmındaki kapı aks kovanını⁽⁶⁾, kapı durdurucu blok vidalarını⁽⁸⁾ ve kapı durdurucusunu⁽⁷⁾ çıkarın ve sol tarafa sabitleyin.



4. Dengeleme ayağını⑩, konumlandırma civatalarını ④ ve alt menteşeyi⑨ sökün, ardından sağ ve sol tarafların parçaları ve daha sonra tesviye ayağını takmak için ters yöntemi kullanın ve konumlandırma civataları.



5. Yukarıda belirtilen cam kapıyı alt menteşeye yerleştirin, kapı aks kovanını⑥ geri takın ve üst menteşeyi⑤ sabitleyin. Kapıyı kabine hizalayın ve contanın sıkılığını kontrol edin, ve ardından tüm süslemeleri①② takın.



(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürün veya distribütör beyanı)

3 İçecek Soğutucusunun Bakımı

3 1 İçecek soğutucunun bağlantısını kesin

İçecek soğutucunun bağlantısını kesmek için elektrik fişini çekin.

3 2 İçecek soğutucuyu kullanmayı bırakın

İçecek soğutucu uzun süre kullanılmadıysa, lütfen:

1. İçecek soğutucunun fişini çekin;
2. İçecek soğutucusunu temizleyin;
3. İçecek soğutucu kapısını açık tutun.

3 3 İçecek soğutucusunu temizleyin

İçecek soğutucusunun arkasındaki ve zemindeki tozlar zamanında Soğutma etkisini ve enerji tasarrufunu iyileştirmek için.

Birikinti olmadığından emin olmak için kapı contasını düzenli olarak kontrol edin.

Kapı contasını sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin temizlenmiş veya seyreltilmiş deterjan.

İçecek soğutucunun içi düzenli olarak temizlenmelidir.

kokudan kaçının.

Lütfen iç kısmı temizlemeden önce gücü kapatın, tüm yiyecekleri çıkarın, içecekler, raflar, vb.

İçecek soğutucunun içini temizlemek için iki yumuşak bez veya sünger kullanın. Yemek kaşığı kabartma tozu ve bir litre ılık su. Sonra durulayın su ile silin ve temizleyin. Temizledikten sonra kapıyı açın ve bırakın gücü açmadan önce doğal olarak kurutun.

İçecek soğutucusunda temizlenmesi zor olan alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler), düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak bir fırça vb. ile silinmesi önerilir ve gerektiğinde bazı yardımcı araçlarla (ince çubuklar gibi) birleştirilerek. Bu alanlarda kirletici maddeler veya bakteri birikimi.

İçecek soğutucunuzun içini temizlemek için sabun, deterjan, sprey temizleyici vb. kullanmayın. çünkü bunlar koku veya kontaminasyon yaratabilir.

Rafları sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.

Ardından suyla durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın veya doğal olarak kurutun.

İçecek soğutucunun dış yüzeyini sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin, deterjan vb. temizleyin ve ardından silerek kurulayın. önlemek için cam kapının yüzeyini ovalamayın veya çizmeyin. Kapının kırılması veya çizilmemesi.

Sert fırçalar, temiz çelik toplar, tel fırçalar, aşındırıcılar (dış macunları gibi),

organik çözücüler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su, asit

veya içecek soğutucu yüzeyine ve iç kısmına zarar verebilecek alkali maddeler. Kaynayan su ve benzeri organik çözücüler plastik parçaları deforme edebilir veya hasar verebilir.

Kısa devreyi önlemek için temizlik sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın. devrelere veya daldırmadan sonra elektrik yalıtımını etkiler.

Not:

Kum veya asit içeren deterjan ve solvent kullanmayınız.



4 Sorun giderme

Çalışmıyor	Soğutucunun fişe takılı ve elektrige bağlı olup olmadığı; Alçak gerilim; Sıcaklık kontrol düğmesinin çalışma alanında olup olmadığı; Arızalı güç veya açma devresi.
Kompresörün uzun süreli çalışması	Soğutucunun daha uzun süre çalışması normaldir. ortam sıcaklığının daha yüksek olduğu yaz aylarında; Soğutucuya aynı anda çok fazla içecek koymayın; Soğutucu kapısının sık sık açılması.
Işık çalışmıyor	Soğutucunun güce bağlı olup olmadığı, gösterge ışığı hasarlı.
Yüksek ses	Zeminin düz olup olmadığını kontrol edin. Soğutucu aksesuarlarının düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Yan duvarda aşırı ısınma	Soğutucu kasası çalışma sırasında ısı yayabilir özellikle yaz aylarında, buna radyasyon neden olur kondansatör ve bu normal bir olgudur. Yoğuşma: yoğunlaşma olgusu tespit edilecektir soğutucunun dış yüzeyinde ve kapı fitillerinde ortam nemi yüksek, bu normal bir olgudur, ve havlu ile sildikten sonra set sıcaklığını yükseltir. cihazı düzgün şekilde
hava akışı sesi vızıltı takırtı	Soğutucu hatlarında dolaşan soğutucu akışkanlar üretecek normal olan ses ve homurdanmaların çıkması etkilemez soğutma etkisi. Vızıltı, kompresörü özel olarak çalıştırarak üretilmektedir. başlatırken veya kapatırken. Solenoid valf veya elektrik anahtarı valfi, hangi normal bir olgudur ve işlemi etkilemez.

5 Parametreler

Teknik parametreler

Model	
Taze Gıda Saklama Bölmesi Hacmi	
Dondurulmuş Gıda Saklama Hacmi	
Depolama sıcaklığı	
Enerji tüketimi	
24 saatlik standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi ___ kWh.	
Ev Aletleri Kategorisi	
Enerji Derecelendirmesi	
AB Ekoetiketi	
Buz Çözme Tipi	
İklim Sınıfı	
Bu cihaz, _°C ile _°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.	
Havadaki Akustik Gürültü	
Sıcaklık Artış Süresi	
Dondurma Kapasitesi	
Anma Gerilimi	
Anma akımı	
Genel Boyut (Y x G x D)	
Cihaz boyutu (Y x G x D)	
Toplam Brüt Hacim(L)	
Toplam Depolama Hacmi (L)	
Toplam Hacim(L)	
Net ağırlık / kilogram)	

Tablo 1 İklim sınıfları

Sınıf	Tablo 1 İklim sınıfları Sembol	Ortam sıcaklık aralığı °C
Geniştirilmiş ılıman	SN	+ 10 to + 32
Ilıman	N	+ 16 to + 32
Subtropikal	ST	+ 16 to + 38
Tropikal	T	+ 16 to + 43

Geniştirilmiş ılıman:"bu soğutma cihazı, ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 10 °C ila 32 °C' arasında değişen;

Ilıman:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 32 °C' ;

Subtropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 38 °C' ;

Tropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 43 °C' ;

Yeni Avrupa standardına özel:

Aşağıdaki tablodaki sipariş edilen parçalar _ kanalından alınabilir:

Sipariş Edilen Parça	Tarafından sunulan	Gerekli Asgari Süre
termostatlar	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
sıcaklık sensörleri	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
baskılı devre kartı	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
ışık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı kolları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı menteşeleri	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
tepsiler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
sepetler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı contaları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 10 yıl sonra

- Satış sonrası yedek parça temini için en kısa süre 15 iş günüdür.
- Ürün veri tabanındaki model bilgisi ve model tanımlaması şu şekilde elde edilebilir: ürün enerji verimliliği etiketi üzerindeki QR kodundaki (varsa) web bağlantısının taranması.

Değerli müşterimiz

1. Ürünü iade etmek veya değiştirmek isterseniz, lütfen satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)

2. Ürününüz arızalanırsa ve tamir edilmesi gerekiyorsa, lütfen satış sonrası ile iletişime geçin. servis sağlayıcı.

ÜRETİCİ FIRMA (PRODUCER):

HEFEI HUALING CO.,LTD
176 #JINXIU ROAD,ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,
230601 CHINA

İTHALATÇI (IMPORTER):



KENT VE DİJİTSU DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ.
OTAĞCILAR CADDESİ NO: 78
1. KAT B BLOK NO:50 FLATOFİS
34050 EYÜP / İstanbul / Türkiye
www.dijitsu.com.tr



Çağrı Merkezi/SSH
0850 219 6969



w w w . d i j i t s u . c o m . t r