

 D I J I T S U

www.dijitsu.com.tr

 D I J I T S U



VN45
HAVA SOĞUTUCU

KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

Ürün Özellikleri.....	1
Ürün Anlatımı	2
AksesuarListesi	2
Teknik Parametreler.....	2
Çalıştırma Talimatı	3
Kontrol Paneli	4
Önemli Güvenlik Önlemleri	6
Bakım ve Temizlik	8
Devre Diyagram	9
Sorun Giderme	9

Hava soğutucumuzu satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Lütfen ünitenin doğru kullanımını sağlamak için ilk kullanımdan önce tüm talimatları ayrıntılı olarak okuyun.
Ayrıca, gelecekte başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

MERSİN

AKNİSAN TEKNİK SERVİS (MEZİTLİ) 0 324 359 64 34
BULUT TEKNİK (AKDENİZ) 03243571816-0324 336 52 00
ÜNÜVAR SOĞUTMA (SİLİFKE) 0530 692 16 40
GÜNEY SOĞUTMA (ANAMUR) 0 324 816 80 36
GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ 0507 200 99 11
GENÇ SOĞUTMA (MUT) 0 324 774 63 35 / 0 537 382 91 65
SEZER ELEKTRONİK (MERKEZ) 0324 336 8636
TEMEL ELEKTRONİK (ANAMUR) 0555 868 8293
DALGIÇ ELEKTRONİK (MEZİTLİ) 0324 359 8287
ÖZGÜR ELEKTRONİK (TARSUS) 0545 356 7474
EMRE TEKİN (KARAMAN MERKEZLİ) 0545 802 6345

MUĞLA

BAYKARA TEKNİK SERVİS (FETHİYE) 0 539 575 35 32
ÖZTÜRK TEKNİK (BODRUM) 0 545 237 83 73
MY TEKNİK (KÖYCEĞİZ GÖÇEK) 0541 837 10 92
UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA (MERKEZ) 0 252 572 24 92
EMEK SOĞUTMA (MILAS) 0 252 513 00 67 / 0 542 624 93 92
AS TEKNİK (YATAĞAN) 0 252 572 56 31 / 0 542 472 34 99
ÇAĞDAŞ TEKNİK (ULA) 0 505 905 56 40
YENİ ÇAĞ ELEKTRONİK (MILAS) 0252 502 54 45 / 0507 717 73 73
KOÇ ELEKTRONİK (BODRUM) 0252 319 34 22 / 0 545 819 37 74
UFUK ELEKTRONİK (FETHİYE) 0252 612 32 85 / 0532 550 91 23
VİZYON ELEKTRONİK (MARMARIS) 0533 744 1279
MURAT ELEKTRONİK (MERKEZ) 0252 212 5282 / 0532 505 5004

MUŞ

MURAT ELEKTRONİK (BULANIK) 0532 651 7472

NEVŞEHİR

ERDEM ELEKTRONİK (MERKEZ) 0382 213 2327

ORDU

MELEĞİM TEKNİK SERVİS (ALTINORDU) 0 452 214 04 49
UZMAN TEKNİK SERVİS (ÜNYE-FATSA) 0452 214 4475
ESEN BEYAZ EŞYA (AYBASTI) 0 452 714 21 78 / 0 544 306 20 97
DAMLA TEKNİK (MERKEZ) 0533 627 95 52 / 5312278819
ÇAĞ-TEK (FATSA) 0 452 424 30 80 / 0 538 282 80 38

OSMANİYE

IKLİM SOĞUTMA (KADIRLI) 0530 069 80 43
SON TEKNİK (OSMANİYE) 0 541 524 39 89
UZAY ÇAĞ ELEKTRONİK (KADIRLI) 0328 717 4601
KANDİMİR ELEKTRONİK (MERKEZ) 0530 849 9234

RİZE

TOPRAK TEKNİK (RİZE) 0 464 212 22 23 / 0 543 583 10 32
BENİM USTAM (RİZE) 0 464 253 04 53 / 0 543 962 37 62

SAKARYA

ÖZCAN TEKNİK (TÜM SAKARYA) 0 530 556 90 99
BEKA MÜHENDİSLİK (KANDIRA KAYNARCA) 0 543 932 59 53
VİZYON ELEKTRONİK (ADAPAZARI) 0264 274 75 40
ONUR ELEKTRONİK (KARASU) 0532 732 53 97

SAMSUN

VURAL ELEKTRONİK (ATAKUM-İLKADIM) 0544 362 6331
ÇAL KARDEŞLER (BAFRA-ALAÇAM) 0 545 393 49 39
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA 0 362 833 10 97 / 0 544 684 42 54
ÇAĞDAŞ SERVİS (MERKEZ) 0 362 446 30 02 / 0 507 849 03 31
YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SERVİSİ 0 362 888 83 86
GOLDEN NIGHT ELEKTRONİK 0 545 630 44 60

SİİRT

DEMİR SOĞUTMA (SİİRT) 0 484 223 37 51 / 0 543 263 56 56
ÖZEY ELEKTRONİK (MERKEZ) 0543 815 49 19

SINOP

YILKAY SOĞUTMA (AYANCIK) 0 368 613 52 12 / 0 507 256 61 71
DEMİREL TİCARET (MERKEZ) 0 368 260 07 87 / 0 505 575 36 63
TESA ELEKTRONİK (MERKEZ) 0368 261 5770
BOYABAT SERVİS (GÜVEN ELEKTRONİK) 0 544 604 33 37

SİVAS

GÜRÜN TEKNİK (GÜRÜN) 0 346 715 29 99 / 0 541 686 58 58
SOĞUK TEKNİK (MERKEZ) 0 346 221 17 89 / 0 555 599 96 50
KANGAL TEKNİK (SUŞEHİR) 0 346 221 92 82 / 0 542 497 13 00
AYGUN ELEKTRONİK (DİVRİĞİ) 0346 418 1570 / 0532 294 4859
İŞİN ELEKTRONİK (MERKEZ) 0346 223 6562

ŞANLIURFA

ASAN SOĞUTMA (CEYLANPINAR) 0 414 471 44 10 / 0 544 367 04 82
KDR TEKNİK (SİVEREK HILVAN ÇERMIK) 0 553 446 16 00 / 0 553 446 16 00
YILDIZ TEKNİK (MERKEZ BİRECİK) 0 414 313 30 50 / 0 542 788 43 35
AK SOĞUTMA (SİVEREK) 0 414 552 9330 / 0 532 563 70 42
SEÇKİN SOĞUTMA (VİRANŞEHİR) 0 414 511 53 13-0542 218 63 83
SİSTEM ELEKTRONİK (HALİLİYE) 0414 314 8870 / 0541 314 8870
SARI ELEKTRONİK (EYYUBİYE) 0543 526 86 99

ŞIRNAK

OYMAN SOĞUTMA (İCİZE) 0 486 616 21 73 / 0 544 594 18 74
DAMLA TEKNİK (MERKEZ) 0 486 216 25 47 / 0 542 211 25 47
HUZUR SOĞUTMA (SİLOPI) 0 486 518 43 97 / 0 541 683 81 32
TAYFAN SOĞUTMA (ŞIRNAK) 0 486 518 35 36 / 0 543 968 89 48
ABAY ELEKTRONİK (SİLOPI) 0486 518 5099 / 0542 627 6510

TEKİRDAĞ

ALTINOVA TEKNİK 0 533 077 72 62
EMİN ELEKTRONİK 0541 557 55 58
KARDEŞLER ELEKTRONİK 0282 264 2625 / 0537 685 6172

TOKAT

ÖZGÜL TEKNİK SERVİS (MERKEZ) 0 356 214 60 70 / 0 533 364 54 69
BAKİ TEKNİK (ERBAA) 0546 514 4377
GÜÇLÜ ELEKTRONİK (TÜRHAL) 0 356 276 39 66 / 0 543 276 39 66
NİKSAR ELEKTRONİK (NİKSAR) 0 356 528 26 83 / 0 543 831 06 14
OSCAR ELEKTRONİK (TÜRHAL) 0542 730 35 66

TRABZON

ÇOŞKUN TEKNİK (VAKFIKEBİR) 0 462 841 48 31 / 0 542 627 39 77
GÜNER ELEKTRONİK (MERKEZ) 0462 230 0721 / 0561 616 15 11

TUNCELİ

DOĞU TEKNİK (TUNCELİ) 0 424 611 44 00 / 0 507 100 00 81

UŞAK

EVREN TEKNİK (MERKEZ) 0549 664 64 40 / 0549 664 64 40
VAN

AS TEKNİK (VAN) 0 432 217 17 72 / 0 532 505 01 82
EDİM ELEKTRONİK (MERKEZ) 0432 212 05 98 / 0532 560 9051
MEDYA ELEKTRONİK (BAŞKALE) 0438 351 2552 / 0543 255 6972

YALOVA

PAŞA TEKNİK (YALOVA) 0 226 800 01 01 / 0 544 513 68 40
MAJESTİK (MERKEZ) 0226 812 3534

YOZGAT

ÜNALANLAR ELEKTRONİK 0 354 314 10 11 / 0 553 058 87 14
EKİNCİ SOĞUTMA (MERKEZ) 0 354 217 67 90 / 0 541 911 06 66
EKİNCİ SOĞUTMA (SORGUN) 0 354 217 67 90 / 0 541 911 06 66
GÜLER ELEKTRONİK (MERKEZ) 0354 212 2025 / 0544 640 7908

ZONGULDAK

ŞAHİN TEKNİK SERVİS (KARADENİZ EREĞLİ) 0 534 704 4440
YİĞİT TİCARET (MERKEZ-ÇAYCUMA) 0 372 615 65 05 / 0 530 346 20 83
UZMAN ELEKTRONİK (EREĞLİ) 0372 316 7500 / 0372 316 3128
GÜRSES ELEKTRONİK (DEVREK) 0372 556 1858 / 0536 443 4651
UZMAN ELEKTRONİK (EREĞLİ) 0372 316 7500 / 0372 316 3128
MERTCAN ELEKTRONİK (MERKEZ) 0543 224 1204 / 0541 251 1266

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

EDİRNE

LİDER TEKNİK (KEŞAN) 0 284 714 10 73 / 0 542 614 88 86
YAŞAR ELEKTRONİK (MERKEZ) 0284 213 8821 - 0541 213 8821
ÇAĞIN ELEKTRONİK (KEŞAN) 0284 714 9030

ELAZIĞ

DOĞU TEKNİK (KOVANCILAR) 0 424 611 44 00 / 0 507 100 00 81
YİĞİT TEKNİK (ELAZIĞ) 0 424 236 00 97 / 0 539 799 04 81
KLAS ELEKTRONİK (MERKEZ) 0424 238 10 30

ERZİNCAN

ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ (ERZİNCAN) 0 549 625 24 24

ERZURUM

KARDELEN BAKIM ONARIM (ERZURUM) 0 442 319 11 44 / 0 537 945 31 54
AY TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ (PALANDÖKEN) 0 442 291 11 13

ESKİŞEHİR

ESKOM ELEKTRONİK (ESKİŞEHİR) 0 222 224 15 30 / 0 530 937 55 42
ÖZ TEKNİK SERVİS (ODUNPAZARI) 0543 202 5969

GAZİANTEP

ILKER TEKNİK (İSLAHİYE) 0 342 869 07 77 / 0 536 666 58 99
TEM ELEKTRONİK (NİZİP) 0342 322 78 78 / 0549 322 89 89
KARAKAN ELEKTRONİK (BİRECİK) 0342 512 0006 / 0542 764 8924
GÜRSES ELEKTRONİK (MERKEZ) 0545 405 5255
HİTS ELEKTRONİK (ŞAHİNBEY) 0342 230 7735 / 0536 923 7552

GİRESUN

DAMLA TEKNİK (ŞEBİNKARAHİSAR) 0533 627 95 52
SAYGIN ELEKTRONİK 0454 513 6453 / 0534 728 0134
AKTİF ELEKTRONİK (MERKEZ) 0454 216 27 12

HAKKARİ

MEDYA ELEKTRONİK (YÜKSEKOVA) 0 438 351 25 52 / 0 543 255 69 72

HATAY

ÜNLÜ SOĞUTMA (İSKENDERUN) 0 326 618 26 46 / 0 552 851 03 12
ASLAN TEKNİK (KIRIKHAN-REYHANLI) 0545 533 33 71
GÜNEY TEKNİK (HATAY) 0 326 216 66 53 / 0 326 216 66 54
ÜNLÜ SOĞUTMA (PAYAS) 0326 413 25 00 / 0542 291 04 04
AKBABA TEKNİK (SAMANDAĞ) 0 326 512 19 29 / 0 536 898 10 37
DİNÇER TEKNİK (SAMANDAĞ) 0 5327334212 / 0532 405 9795
ÖZ ZÜHER ELEKTRONİK (SAMANDAĞ) 0535 340 9260
ÜNAL ELEKTRONİK (REYHANLI) 0326 413 25 00 / 0542 291 04 04

İĞDIR

OPTİMUM TEKNOLOJİ (İĞDIR) 0505 493 07 76

İSPARTA

ARICAN SOĞUTMA (YALVAÇ) 0 546 441 37 47
VENÜS ELEKTRONİK (YALVAÇ) 0 542 612 50 79
SET ELEKTRONİK (MERKEZ) 0246 212 050

İZMİR

ŞEN SOĞUTMA (KEMALPAŞA) 0236 222 29 29 / 0236 238 04 11
ÇEŞME İKLİMİLENDİRME (ÇEŞME) 0 545 551 64 71
İZMİRİM TEKNİK (BUÇA) 0232 502 23 53- 0552 794 11 22
ALYA TEKNİK (ALIAĞA) 0505 636 3506
TEKNİK TV (KARŞYAKA) 0232 369 61 75 / 0506 250 16 89
FEN ELEKTRONİK (KONAK) 0232 255 53 23 / 0232 227 13 90
YARKIN ÇINAR ELEKTRONİK (ÖDEMiŞ) 0232 544 5555 / 0530 246 4792

İSTANBUL

SIRIUS ELEKTRONİK (AVRUPA) 0507 239 86 45 / 0 544 595 29 49
SIRIUS ELEKTRONİK (ANADOLU) 0 544 595 29 49 / 0 532 385 98 38
DALPINAR ELEKTRONİK (İŞİLİ) 0535 102 6960
BTY TEKNİK (ARNAVUTKÖY, ESENYURT) 0212 771 6061 / 0543 797 7640
BURAN TEKNİK (AVCILAR) 0212 593 81 01
ASYA TEKNİK (ANADOLU YAKASI) 0541 244 56 85 / 0530 703 1440
VAROL ELEKTRONİK (AVCILAR) 0212 590 00 66 / 0533 739 29 16
EKREM ELEKTRONİK (BAYRAMPAŞA) 0212 545 57 67 / 0212 578 00 74
DALPINAR ELEKTRONİK (İŞİLİ) 0535 102 69 60

KAHRAMANMARAŞ

ONUR ELEKTRONİK (ELBİSTAN) 0 344 413 18 14 / 0 542 550 66 64
RÜZGAR TEKNİK SERVİS (ONIKİŞUBAT) 0 344 221 12 72 / 0 541 544 12 70
BEDA ELEKTRONİK (AFŞİN) 0344 511 5100 / 05304586646
ELİT ELEKTRONİK (MERKEZ) 0344 234 22 68 / 0530 968 85 70

KARABÜK

NUR ELEKTRİK (KARABÜK) 0 370 424 32 95
ELEKTRON (MERKEZ) 0544 599 7314

KARS

TERMİK SOĞUTMA (ARDAHAN) 0 534 403 36 28

KASTAMONU

YİĞİT TEKNİK (KASTAMONU) 0545 216 10 85 / 0366 212 29 30
HAT ELEKTRİK (TOSYA) 0 366 313 12 05 / 0 505 981 56 73
ÇANKIRI BEYAZ EŞYA (MERKEZ) 03762135362 / 0 505 434 56 77
ŞEKERCİ ELEKTRONİK (MERKEZ) 0531 496 4663
YEŞİL ELEKTRONİK (TOSYA) 0535 858 1472

KAYSERİ

MERCAN 3E ELEKTRONİK 0 352 408 92 37 / 0 552 505 98 38

KIRIKKALE

BARAN TEKNİK 0 553 702 33 39
KARDEŞLER ELEKTRONİK 0318 224 47 42 / 0532 743 00 64

KIRŞEHİR

NET SOĞUTMA 0 386 213 00 54 / 0 532 508 96 35
BEST ELEKTRONİK 0386 213 7388 - 0544 384 4959

KIRKLARELİ

ŞİMŞEK ELEKTRONİK (MERKEZ) 0288 212 3473 - 0544 212 3473

KİLİS

SEZGİ ELEKTRİK EV ALETLERİ 0 348 814 40 05 / 0 543 203 60 45
ŞAHİN ELEKTRONİK 0545 275 52 44

KOCAELİ

ASMİR TEKNİK (ÇAYIROVA DARICA DİLOVASI) 0 262 646 58 23
BİLİŞİM CENTER (KOCAELİ-HZMİT) 0262 322 20 70
BEKA MÜHENDİSLİK (DERİNCE KÖRFEZ) 0 543 932 59 53
ASİL ELEKTRONİK (DARICA) 0554 490 27 45

KONYA

SUDE SOĞUTMA (AKŞEHİR) 0 332 813 14 41 / 0 541 692 77 27
KONTEK KLİMA (SELÇUKLU) 0 332 245 00 80 / 0 539 560 52 32
UĞUR YETKİLİ SERVİS-EFE TEKNİK 0 332 641 51 70 / 0 546 699 2276
GÜZELBAY ELEKTRONİK (BEYŞEHİR) 0332 312 2553 / 0542 792 1430
TEKNİK ELEKTRONİK (SEYDİŞEHİR) 0 532 594 14 82
TEKNİK ELEKTRONİK (KARAMAN) 0545 802 6345

KÜTAHYA

DEMİRKOL TEKNİK (TAVŞANLI) 0541 143 43 55
DOĞRU TEKNİK SERVİS (MERKEZ) 0 274 333 00 44 / 0 551 229 71 32
YAŞAM ELEKTRONİK (MERKEZ) 0274 222 0022 - 0543 776 3319

MALATYA

ERCAN TEKNİK (MALATYA) 0 422 321 40 46 / 0 535 609 59 45
LGS METİN ELEKTRONİK 0422 324 1717 / 0542 332 1144

MANİSA

FEYZA ELEKTRİK (SOMA) 0 539 943 83 95
ÜÇLER ELEKTRONİK (ALAŞEHİR) 0236 653 4271 / 0536 222 9954
ONLINE SERVİS (AKHİSAR SOMA KIRKAĞAÇ) 0546 905 56 45
YARDIM ELEKTRONİK (DEMİRCİ SERENDİ) 0537 566 5756
ŞAHİN SOĞUTMA (KULA) 0 236 816 74 86 / 0 533 810 74 86
ŞEN SOĞUTMA (AKHİSAR) 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11
EGE ELEKTRONİK (MERKEZ) 0536 614 7502
AR-GE ELEKTRONİK (SALİHLİ) 0236 714 5054
GÖKÇE ELEKTRONİK (SOMA) 0236 613 9801 - 0530 937 6569
TEST ELEKTRONİK (TURGUTLU) 0236 314 8667 - 0535 930 6817

MARDİN

AIRSLAN TEKNİK (KIZILTEPE) 0 482 312 64 08 / 0 542 609 95 29
SEÇKİN SOĞUTMA (MAZIDAĞI) 0 538 839 41 15
HACİBEY ELEKTRONİK (MİDYAT, DARGEÇİT) 0552 455 80 00
MODERN TEKNİKLER ISITMA VE SOĞUTMA 0 482 415 02 47
SEDAT DEMİR (MERKEZ) 0850 309 48 12 / 0 535 928 46 06
AYDIN ELEKTRONİK (DARGEÇİT) 05454707082
KARTALLAR ELEKTRONİK 0482 415 8171 / 0532 615 6604

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Soğuk (Cool):

Suyu serin hava üfleme için devir daim ettirir. Çevre sıcaklığını düşürebilir ve sıcak yaz aylarında size konforlu bir ortam sağlayabilir.

İyonlaştırıcı

Havayı tazelemek ve sağlığını korumak için negatif iyonlar salar.

Çekmece tipi su deposu, çıkarılabilir filtreleme ağı

Temizlemesi kolaydır. Filtre, toz ve polen gibi zararlı küçük maddeleri temizler.

Enerji tasarrufu, yüksek verimlilik, dost canlısı çevre

Giriş gücü 130W'tır.

Geniş hava çıkış aralığı

100 açılı geniş hava çıkış aralığı. 6 fan hızı: Normal (YÜKSEK-ORTA-DÜŞÜK), Uyku (YÜKSEK-ORTA-DÜŞÜK)

Uzaktan Kumanda

6 metre uzaktan kumanda, 120 açılı geniş alıcı aralığı


Bip sesi hatırlatıcısı

Bip sesi hatırlatıcısı işlevi vardır, kullanımı kolaydır.

Yüksek dereceli bilgisayar kontrol sistemi.

1 ila 24 saat zamanlayıcı ayarı

ÜRÜN ANLATIMI



AKSESUAR LİSTESİ

No:	AKSESUAR ADI:	ADET
1	Uzaktan Kumanda	1
2	Kullanma Kılavuzu	1
3	Kızaklı Tekerlek	2
4	Kızaksız Tekerlek	2
5	Tekerlek Anahtarı	1

TEKNİK PARAMETRELER

MODEL:	VN45
DERECELENDİRME:	220-240V/50Hz 130W
MAKSİMUM HAVA AKIŞI TÜKETİMİ:	1200m ³ /saat
MAKSİMUM SU HACMİ:	10L
NET AĞIRLIĞI:	6,5 KG
ÖLÇÜMLER:	317X353X767mm

Not: Ürünlerimizin spesifikasyon açısından sürekli geliştirilmesi nedeniyle ve tasarım, önceden haber vermeksizin değişiklik hakkımızı saklı tutuyoruz.

ÜRETİCİ:
GUANGDONG HELENBO HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCE CO., LIMITED
NO.11 XINYOU EAST ROAD SHUNDE
GAOXIN AREA(RONGGULI)
PIANJIU SHUNDE FOSHAN CITY

MENŞEİ: P.R.C

İTHALATÇI:
DİJİTUS DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI A.Ş.
DEFTERDAR MAHALLESİ OTAKÇILAR CADDESİ
SİMPAŞ FLATOFİS NO:78 2.KAT
34050 EYÜP / İstanbul / Türkiye
T: 0850 219 69 69
www.dijitsus.com.tr

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ADANA

KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM (KOZAN-1) 0 534 378 70 09
PLUS ELEKTRONİK MERKEZ 0 322 233 00 13 / 0 532 295 00 84
ŞAHİN ELEKTRONİK (Çukurova) 0 (537) 521 64 10 / 0322 239 07 90
AŞAN ELEKTRONİK (KOZAN) 0322 515 46 36 / 0546 578 57 51
DOĞAN ELEKTRONİK (CEYHAN) 0322 612 79 51 / 0532 626 04 61
HİLAL ELEKTRONİK 0553 573 71 39 / 0322 581 29 23
CÜNEYT ELEKTRONİK (KARAKAŞ) 03223520683 / 0536 476 28 05
AŞAN ELEKTRONİK (KOZAN) 0322 515 46 36 / 0546 578 57 51
DOĞAN ELEKTRONİK (CEYHAN) 0322 612 79 51-0532 626 04 61

ADYAMAN

PLATİN TEKNİK (ADYAMAN) 0553 724 34 15

AFYON

DAMAR ELEKTRONİK (MERKEZ) 0 272 212 48 27 / 0 532 592 18 15
BOLVADIN TEKNİK (BOLVADIN-EMİRDAĞ) 0539 665 9792
EMİN ELEKTRONİK (MERKEZ) 0532 598 38 29
ÇOŞAR ELEKTRONİK (SANDIKLI) 02725129808 / 05325402559

AGRI

İMPARATOR ELEKTRONİK (MERKEZ) 0472 215 05 72 / 0543 520 94 09
AĞLAMAZ TEKNİK (PATNOS) 0 472 616 61 81 / 0 538 660 93 20
BİLİM ELEKTRONİK (DOĞUBEYAZIT) 0543 470 4393
DEMİR ELEKTRONİK (PATNOS) 0472 616 38 52

AKSARAY

AKEL SOĞUTMA (AKSARAY) 0 546 494 73 91 / 0 544 436 56 24
ERDEM ELEKTRONİK (MERKEZ) 0542 694 32 36 / 0382 213 23 27

AMASYA

ELİT TEKNİK (MERKEZ) 0 358 201 00 05 / 0 543 457 61 35
AKDAĞ TEKNİK (SULLUOVA) 0 541 620 1485
YAĞMUR ELEKTRONİK (MERKEZ) 0544 891 2605 / 0358 2129104

ANKARA

GÜRKAN TEKNİK (BEYPAZARI) 0 545 886 74 30
BARAN TEKNİK (ANKARA) 0553 702 33 39
BAŞKENT TEKNİK SERVİS (MAMAK) 0 312 381 04 00 / 0 541 661 75 19
UZAY ELEKTRONİK (BEYPAZARI) 0537 542 3905
VEFA ELEKTRONİK (KEÇİÖREN) 0 312 380 42 30
ŞİMŞEK ELEKTRONİK (ALTINDAĞ) 0312 376 66 67
İLKER DEĞER ELEKTRONİK (GÖLBAŞI) 0537 360 40 37
BİLİM STAR ELEKTRONİK (POLATLI) 0312 622 22 10 / 0535 683 48 79

ANTALYA

TURAN SOĞUTMA (ALANYA) 0541 404 52 96 / 0 541 404 52 96
BİLAL TEKNİK (GAZİPAŞA) 0 242 572 44 58 / 0 555 763 00 32
EMİN TEKNİK (MANAVGAT) 0 531 644 01 58
KAYA TEKNİK SOĞUTMA (KEMER) 0 545 872 57 56
GÜLLÜ TEKNİK (KORKUTELİ - ELMALI) 0 545 457 77 07
KAŞ TEKNİK SERVİS (KAŞ) 0 242 836 11 95 _ 0 533 446 44 46
YİĞİT SOĞUTMA (KUMLUCA-FİNİKE DEMRE) 0 533 044 67 63
YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 0 850 317 01 51 / 0 553 628 89 97
MANAVGAT ELEKTRONİK (Manavgat) 0535 810 5223 / 0242 746 2990
YEŞİL ELEKTRONİK (ELMALI) 0242 618 5454 / 0530 566 5431
KAHRAMAN ELEKTRONİK (ALANYA) 0536 852 77 72
ÖZDEMİR ELEKTRONİK (KEMER) 0533 772 39 68
DEMANT ELEKTRONİK (KEPEZ-MURATPAŞA) 0544 694 0709
KORKMAZ ELEKTRONİK (FİNİKE KUMLUCA) 0535 742 6759
MANAVGAT ELEKTRONİK (MANAVGAT) 0535 810 5223 / 0242 746 2990
FALEZ ELEKTRONİK (MURATPAŞA) 0242 334 85 41 / 0533 698 01 77

ARDAHAN

TERMİK SOĞUTMA (ARDAHAN-KARS) 0 534 403 36 28

AYDIN

ARICAN SOĞUTMA (DİDİM) 0 546 441 37 47
TOKÇESİ TEKNİK (KUŞADASI) 0551 193 9053 / 05457821551
TOKÇESİ TEKNİK (AYDIN MERKEZ) 0545 782 15 51 / 0551 193 90 53
KAYRA TEKNİK (MERKEZ NAZILLI) 0 256 219 12 97 / 0 536 290 05 38
TEKNİK ELEKTRONİK (MERKEZ) 0256 211 2612 / 0555 322 6500
AGS ELEKTRONİK (DİDİM) 0542 826 71 95 / 0256 811 3515
FAVORİ ELEKTRONİK (KUŞADASI) 0256 612 6665 / 0544 292 8818

BALIKESİR

GÜÇLÜ ELEKTRONİK (BIGADİÇ-SİNDİRGİ) 0 542 773 06 26
BAŞKENT TEKNİK TESİSAT (AYVALIK) 0530 147 22 37
UZMAN TEKNİK (GÖNEN) 0 266 762 64 94 / 0 535 508 24 34
GÜRKAN TEKNİK (BANDIRMA) 0545 210 42 24 / 0 266 714 38 06
GÜRKAN TEKNİK (KARACABEY) 0545 210 42 24 / 0 266 714 38 06
ALPARSLAN TEKNİK (BALIKESİR) 0 266 245 84 85
GÜRSES ELEKTRONİK (GÖNEN) 0266 762 01 28 / 0536 553 9608
SET ELEKTRONİK (BURHANİYE) 0266 412 56 33 / 0542 641 30 27
KÖRFEZ ELEKTRONİK (EDREMIT) 0266 373 50 89 / 0555 395 65 37
SERKAN ELEKTRONİK (ALTIEYLÜL) 0555 388 28 39
ÖNDER ELEKTRONİK (DURSUNBEY) 0537 552 48 19

BARTIN

KIVANÇ BİLGİ ELEKTRONİK (BARTIN) 0 378 227 71 99 / 0 532 255 33 53

BATMAN

GÜLER TEKNİK (BATMAN) 0 488 231 80 47 / 0 538 483 54 25
ŞAHİNLER ELEKTRONİK (MERKEZ) 0488 213 1702 / 0543 850 8310

BAYBURT

SEYYİD TEKNİK (BAYBURT) 0 507 769 69 40

BİLEÇİK

ŞAHAN TEKNİK (BİLEÇİK) 0549 212 05 44
KAHRAMAN ELEKTRONİK (BOZLUYÜK) 0228 315 6789

BİNGÖL

DOĞU TEKNİK (BİNGÖL) 0 424 611 44 00 / 0 507 100 00 81
BAZENÇİR ELEKTRİK (MERKEZ) 0543 658 95 24

BİTLİS

TURGUT ELEKTRONİK 0434 827 58 35 - 0532 544 50 50

BOLU

ENES TEKNİK (GEREDE) 0 374 311 42 43 / 0 546 678 00 14
MAİRKA TEKNİK (BOLU) 0 374 217 20 20 / 0 546 217 20 20
EDA ELEKTRONİK (MERKEZ) 0374 212 64 66 / 0506 740 93 36

BURDUR

ŞENGÜN TEKNİK (KARAMANLI) 0 248 531 23 52 / 0 536 718 48 49
ALBAYRAK ELEKTRONİK (Merkez) 0248 234 3790 / 0541 723 58 67

BURSA

KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ (İZNİK) 0 224 757 77 78 / 0 531 565 42 84
NETSER ELEKTRONİK BURSA (GÜRSU) 0224 225 62 65 / 0224 225 45 30
ADA ELEKTRONİK (GEMLİK, MUĞLANYA) 5305831503
NETSER elektronik bursa (MERKEZ) 0506 126 0034
EMEK TEKNİK SERVİS (GEMLİK) 0224 513 3597
ENES SEYFETTİN ŞAHİN (İZNİK) 0530 110 05 05
BUSEM TEKNİK (İNEGÖL) 0532 223 71 11 / 0540 00 101 77

ÇANAKKALE

KARDEŞLER BEYAZ EŞYA (GELİBOLU) 0 286 566 51 79 / 0 530 407 20 85
ERDEM ELEKTRONİK (MERKEZE UZAK BÖLGELER) 0553 694 09 84
ASYK SERVİS HİZMETLERİ (ÇANAKKALE) 0224 513 3597 / 0543 437 9114
ERCAN ELEKTRONİK (BIGA) 0286 316 4827 / 0541 663 1081
YÜKSEL ELEKTRONİK (ÇAN) 0286 416 9760 / 0542 680 8020

ÇANKIRI

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA (ÇANKIRI) 03762135362 / 0 505 434 56 77
AKATLAR ELEKTRONİK (ÇANKIRI) 0376 502 00 44 / 0545 812 86 98

ÇORUM

ÖZARSLAN ELEKTRONİK (MERKEZ) 0364 224 82 56 / 0534 336 64 04

DENİZLİ

EGE SERVİS (ÇIVRI) 0 258 713 84 40 / 0 532 777 70 82
KANTAR MÜHENDİSLİK (PAMUKKALE) 0 258 261 66 61 / 0 543 532 66 35
AKGÜN ELEKTRONİK (MERKEZ) 0258 263 75 42 / 0536 831 58 33

DIYARBAKIR

MUSA TEKNİK (KAYAPINAR) 0 412 252 41 88 / 0 532 226 78 60
BAVER SOĞUTMA (SİLVAN) 0 412 711 27 05 / 0 536 328 59 78
HOCAOĞLU ELEKTRONİK (KAYAPINAR) 0412 224 5759 / 0539 266 8021

DÜZCE

KÜÇÜKLER SOĞUTMA (DÜZCE) 0 380 512 39 56 / 0 535 940 81 52
EDA ELEKTRONİK MERKEZ (BOLU) 0374 212 64 66 / 0506 740 93 36



ÇAĞRI MERKEZİ

Call center number

0850 219 6969

www.dijitsu.com.tr

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Üniteyi kartondan dışarı doğru çekin ve yere koyun.
2. Aksesuarların aksesuar listesindeki gibi eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
3. Üniteyi sağlam, sıcak geçirmez yatay bir yüzeye yerleştirin.
Tekerlekler ve tekerlek anahtarı montajı için.
Not: Kızaklı tekerlekler iki ön delik içindir ve kızaksız tekerlekler Ünitenin alt kısmındaki iki arka delik için (Şekil 1'de gösterilmiştir)
4. Su deposunu yukarı doğru çekin ve yaklaşık 10 cm dışarı doğru çekin.
Kilit pimini takın, ardından su ekleyin. (Şekil 2'de gösterilmiştir)
Not: Su seviyesi MIN ve MAX çizgileri arasında olmalıdır. (Şekil 3'te gösterilmiştir) Bir süre çalıştıktan sonra su tankında toz ve kir oluşabilir. Suyun sık sık değiştirilmesi ve su tankının temizlenmesi önerilir.
5. Üniteyi yalnızca doğru AC priziyle kullanın.
6. Fiş pimini duvara takın, küçük bir "bip" sesi duyulabilir ve güç göstergesi yanacaktır.
Not:
1. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, fişi ıslak elle prizden çekmeyin.
2. Üniteyi hareket ettirirken fişini prizden çekin.
3. Fişi prize takın ve iyi bağlandığından emin olun.



1




2



3

KONTROL PANELİ

(Uzaktan kumanda kontrol paneli Ünite ile aynı işleve sahip kontrol Paneli)




AÇIK/KAPALI: Üniteyi çalışmaya hazır hale getirmek için bu düğmeye bir kez basın. 3 saniye içinde MID ile başlayacak ve ardından çalışmaya geri dönecek hafızaya alınmış durum. İlk kez kullanımda, 3'te MID ile başlayacaktır. saniye sonra DÜŞÜK ile çalışın. Tekrar bu düğmeye basarak KAPALI konuma getirebilirsiniz.

NORMAL: Düşük hızda normal rüzgar fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye basın. Çalışma sırasında, hızı LOW>MID>HIGH olarak kontrol etmek için bu düğmeye tekrar basın. Dairesel dönüşlerde DÜŞÜK. 5 saniye sonra, zamanlayıcıya veya sıcaklık göstergesine otomatik olarak geri dönecektir.



DEVRE ŞEMASI



SORUN GİDERME

Çalışma sırasında bir sorun varsa, bu ünitenin sorunu olmayabilir. Onarım için göndermeden önce aşağıdaki listeye göre kontrol edebilirsiniz.

PROBLEM	OLASI NEDENLER	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	1. Fiş prize tam olarak takılmamış veya iyi bağlanmamış. 2. "ON/OFF" düğmesine basılmamış.	1. Fiş ucunu duvar prizine takın ve iyi bağlandığından emin olun. 2. Fişi taktıktan sonra "ON/OFF" düğmesine basın.
Toz giderme etkisi iyi değil	1. Filtreleme ağı toz ve kirle tıkanmış, bu da ünitenin performansını etkiliyor. 2. Hava menfezi tıkalı.	1. Filtreleme ağını temizleyin. 2. Havalandırma deliğinden yabancı cisimleri çıkarın.

Uyarı:

1. Sorun listede bulunamıyorsa veya devam ediyorsa, lütfen daha detaylı inceleme için servis merkezimize veya kalifiye bir teknisyene başvurun.
2. Üniteyi kendiniz açıp onarmayın.

BAKIM VE TEMİZLİK

Not: Uzun süreli çalışmadan sonra, filtreleme ağı toz ve kirlenir ve bu da ünitenin performansını büyük ölçüde etkiler. Filtreleme ağının sık sık temizlenmesi önerilir.

Filtreleme ağının temizlenmesi

1. Fişi güç kaynağından çıkarın.
 2. Filtreleme ağının sapını tutun ve dışarı çekin.
 3. Filtreleme ağını hafif deterjan ve yumuşak fırça ile temizleyin.
 4. Takmadan önce filtreleme ağının tamamen kuru olduğundan emin olun. Su deposunun temizlenmesi
 1. Fişi duvar prizinden çıkarın.
 2. Su deposunu dışarı çekin.
 3. Su deposunu bir havlu üzerine biraz hafif deterjan sürerek temizleyin ve ardından suyla durulayın.
 4. Temizledikten sonra su deposunu yerine yerleştirin.
- Gövdeyi temizleme
Gövdeyi pamuklu bir bez üzerine biraz hafif deterjan sürerek temizleyin.

Not:

- Temizlemeden önce fişi prizden çekin.
- Kontrol panelinde su yok.




UYKU: Uyku modu fonksiyonunu düşük hızda başlatmak için bu düğmeye basın. Çalışma sırasında, hızı LOW>MID>HIGH olarak kontrol etmek için bu düğmeye tekrar basın. Dairesel dönüşlerde DÜŞÜK. 5 saniye sonra, zamanlayıcıya veya sıcaklık göstergesine otomatik olarak geri dönecektir.



SOL VE SAĞ SALINIM: Bu düğmeye bir kez basıldığında kontrol edilebilir. sol ve sağ hava salınımı. Bu fonksiyonu iptal etmek için bu düğmeye tekrar basın.

YUKARI VE AŞAĞI SALINIM: Çapraz bıçak otomatik olarak 90 derece hareket eder. Makine başladığında derece. Bu düğmeye bir kez basıldığında, farklı açılar.

Çapraz bıçak için çalışma koşulunun çalışma sırası:



SOĞUTUCU (COOL): Buharlaştırıcı soğutma fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye bir kez basın. Yaklaşık 30 saniye bekleyin, makine su geri dönüşümü ile otomatik olarak çalışacaktır, cool düğmesine basmadan önce, tanktaki suyun her zaman gereken minimum seviyede olduğundan emin olun. İptal etmek için bu düğmeye tekrar basın.

IONIZER: Havaya negatif iyonlar salmak, havayı tazelemek ve sağlığı korumak için bu düğmeye basın. İptal etmek için bu düğmeye tekrar basın.

TIMER: 1 ila 24 saat arasında ayarlanabilir, 1 saatlik aralıklarla artırılabilir. Dijital tüp kalan süreyi gösterir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.
2. Üniteyi kalifiye olmayan bir kişi tarafından AÇMAYIN ve onarmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı korumak için üniteyi kuru tutun. Suyu veya başka bir sıvıya daldırmayın.
Sayfa 4
4. Üniteyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya taşımadan önce su doldururken fişi prizden çekin.
5. Kullanılmadığında elektrik fişini prizden çekin.
6. Çalışma sırasında hava penceresine başka bir nesne sokmayın.
7. Kullanım sırasında üniteyi kağıt, karton, plastik, metal folyo veya başka bir yanıcı malzemeye örtmeyin. Aksi takdirde yangın çıkabilir. Üniteyi sıcak kaynaklardan uzak tutun.
8. Üniteyi yere koyun.
9. Açık havada kullanmayın. Sadece iç mekanlarda.
10. Su seviyesi MIN ve MAX çizgisi arasında olmalıdır.
11. Su doldurduktan sonra üniteyi eğmeyin ve hareket ettirmeyin, aksi takdirde su tankın yanlarından taşabilir ve sızabilir. Ünitenin biraz hareket ettirilmesi gerekiyorsa, yan tarafına hafifçe bastırın.
12. Su doldurduktan sonra üniteyi asla yan yatırmayın.
13. Ünitenin üstüne herhangi bir nesne koymayın. Kullanım sırasında hava penceresini kapatmayın.
14. Ünite gövdesini temizlemek için benzin, toluol vb. kullanmayın. Gövdedeki hafif kirler için yumuşak nemli bir bezle silin. Yağlı kirler için yumuşak nemli bir beze biraz diş macunu veya hafif deterjan sıkın ve ardından kiri silin.
15. Çalışma sırasında ünite gövdesine vurmeyin veya sallamayın, aksi takdirde otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Bu durumda üniteyi yeniden başlatın.
16. Birkaç günlük çalışmadan sonra su tankında toz ve kir oluşabilir. Suyun sık sık değiştirilmesi ve su tankının temizlenmesi önerilir.
17. Üniteyi duvar prizinin altına koymayın.
18. Kullanılmadığında koku oluşmaması için su tankını boşaltın.
19. Ünite arızalandıktan sonra kullanmayın. Onarım için servis merkezine gönderin.
20. Üniteyi amaçlanan kullanımı dışında kullanmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

21. Güç kablosu hasarlı olduğunda üniteyi kullanmayın. Onarım için servis merkezine gönderin. Besleme kablosu hasarlıysa, üreticiden veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya tertibatla değiştirilmelidir.
22. Kullanım sırasında çocukların hava akış penceresine dokunmamasını sağlayın
23. Kabloyu keskin veya sıcak nesnelerden uzak tutun.
24. Metal kaynak pedleriyle temizlemeyin. Yüzeyi çizebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
25. Üniteyi yanıcı sıvılarla temizlemeyin.
26. Elektrik prizini başka cihazlarla paylaşmaktan kaçının.
27. Fişi her zaman önce cihaza takın, ardından kabloyu duvar prize takın. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir kontrolü KAPALI konumuna getirin, ardından fişi duvar prizinden çıkarın.
28. Uzaktan kumandada aynı anda yeni ve eski pilleri karıştırmayın.
29. Kullanılmadığında pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
30. Bu ürün, yukarıda belirtilen kişilerin güvenli kullanımından sorumlu davranışsal yeteneğe sahip kişiler olmadığı sürece, fiziksel arıza, duyuşsal veya zihinsel bozukluk veya ilgili deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
31. Çocukları gözlemleyin, bu ürünle oynamamalarını ve güç açıkken veya kullanım sırasında hava penceresine dokunmamalarını sağlayın.
32. Makine çalışırken, ister soğuk ister sıcak durumda olsun, hava penceresini kapatmayın.