

DIJITSU



Fresh

YOĞUN TEMİZLEME ETKİSİ

HT100 KULLANMA KILAVUZU

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik Önlemleri

⚠ Notlar

- Bu bölümde, kişisel yaralanmaların veya kullanıcılara veya diğerlerine yönelik maddi hasarların önlenmesi için güvenlik konularının içeriği ve önemi açıklanmaktadır. Lütfen aşağıdaki Güvenlik Uyarılarını tam olarak anlaşılması temelinde okuyun ve açıklanan güvenlik konularına uyduğunuzdan emin olun.
- Bu cihazı ıslak veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda (banyo, tuvalet, hamam ve mutfak gibi ortamlarda) kullanmayın.
- Filtreyi değiştirmeden önce, lütfen bu cihazı durdurun ve güç kablosunu elektirik prizinden çektiğinizden emin olun.
- Cihazın üzerine başka eşyalar koymayın ve bu cihazın üzerine oturmayın veya üzerine kesinlikle çıkmayın.
- Lütfen fabrika tarafından sağlanan orijinal filtreyi kullanın. Diğer filtrelerde, en iyi sonuçlar elde edilemez.
- Hasarlı veya eskimiş güç kabloları kullanmayın; Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyor ise lütfen Dijitsu'nun teknik servisine başvurun. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz sadece 220-240V güç kaynağına tabidir ve lütfen uzun süre kullanılmadığında güç kablosunu çıkarın.
- Ürünün fiziksel hasar görmesini veya arızalanmasını önlemek için parmakları veya nesneleri hava girişlerine veya hava çıkışlarına sokmayın. Hava giriş ve çıkışlarının olduğu bölgeleri kapatıcak şekilde obje veya objeler koymayın.
- Cihazın anormal ses çıkarması durumunda veya yanık kokusu verdiğinde veya üründen duman çıktığında lütfen güç kablosunu derhal prizden çekin ve Dijitsu teknik servisine başvurun.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya cihazın güvenli bir řekilde kullanılması ve ierdięi tehlikeleri anlaması iin denetim veya talimat verilmiřse deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılabilir. ocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım esnasında, cihazın elektrik řebekesi ile baęlantısı kesilmelidir.

⚠ Hafif Yaralanma veya Maddi Hasarlara Neden Olabilecek Hususlar



- Cihazın yanına yanıcı maddeler püskürtmeyin; Doğrudan cihaza su püskürtmeyin veya alkol veya hidroklorik asit gibi kimyasal temizleyiciler kullanmayın; Cihazın üzerine su kapları, ilaçlar veya yanıcı maddeler koymayın.
- Cihazın hava giriř / ıkıřlarını herhangi bir para ile kapatmayın;
- Bu cihaz, doğal havalandırmanın ve elektrikli süpürge, mutfak vantilatörü gibi dięer cihazların yerini alamaz.
- Cihaz alıřırken kuru, düz ve sabit bir zemine yerleřtirilmeli ve evresinde en az 30 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Doğrudan güneř ıřığı alan bir yere koymayın.
- Elektromanyetik paraziti önlemek iin cihaz TV, radyo, mikrodalga fırın ve dięerlerinden belirli bir mesafede durmalıdır.
- Ultrasonik nemlendirici tarafından üretilen sis, bu cihazın PM2.5 algılamasını etkileyebilir ve her ikisi de belirli bir mesafeyi korumalıdır.
- Kazaları önlemek iin bu cihazı izinsiz olarak sökmeyin veya üzerinde deęiřiklik yapmayın.
- Cihazı hareket ettirmek iin güç kablosunu ekmeyin.
- Lütfen ocuklara dikkat edin ve kazaları önlemek iin ocukların cihaza dokunmadıęından emin olun.

Ürün Profili

⚠ Notlar

- Kılavuzda yer alan resimler sadece referans içindir ve lütfen ambalaj kutusundaki fiziksel ürüne tabi olun.

Bileşenlerin Adları



Ana makine

1



Koruyucu çanta

2




Kılavuz

3


Montaj Talimatı

Montaj Prosedürleri


1 Hava giriş ızgarasını sökün




2 Ön Filtreyi çıkarın
Dışa doğru çekmek için
U-şekilli tokayı bastırın
ve Ön Filtreyi çıkarın




3 HEPA filtresinin her iki
tarafını da tutun iki elinizle
çıkartın.




4 Filtrenin koruyucu filmini çıkarın




5 HEPA filtresini monte edin





6 Ön Filtreyi Birleştirin Altta
ki yuva konumunu hizalayın
ve üst U-şekilli tokayı yuvasına
yerleştirin



7 Hava giriş ızgarasını monte edin
Altta ki yuva konumunu hizalayın,
hava giriş ızgarasının üst kısmının
her iki tarafına bastırın ve
hava giriş ızgarasını yerleştirin




8 Filtreyi diğer tarafa monte edin
Filtreyi diğer tarafa monte
etmek için Adım 1-7'yi
tekrarlayın ve ardından
çalıştırmak için fişe takın




Kullanım Kılavuzu

Kontrol Paneli



Görüntü Paneli



Deneme İşlemleri

⚠ Notlar

- Bu cihaz, bir sökme koruma fonksiyonu ile donatılmıştır; cihaz normalde hava giriş ızgarası ve hava çıkış ızgarası doğru şekilde monte edildikten sonra normal şekilde çalışabilir.
- Sürekli elektrik bağlantısı durumunda, her güç açıldıktan sonra bekleme durumundan önce çalışma moduna girin.
- Cihaz beklenmedik bir elektrik kesintisinden sonra tekrar güce bağlanır (elektrik kesildiğinde veya elektrik kablosu normal çalışma sırasında çıkarıldığında) ve daha sonra elektrik kesintisinden önce çalışma durumuna geri döner.

1 Hazırlıklar

İlk kez açıldığında, ekran paneli 1s boyunca yanıp söner ve sonra ekran kapanır.
Tüm cihaz bekleme durumundadır;



1 sn için yanıp söner

2 Değişirme

Açma / Kapama Düğmesine Basın



3 Ön Isıtma

Parçacık sensörü ön ısıtma durumuna girer ve PM2.5 sensörü dijital olarak "—" gösterir ve sonra 10 saniye sonra normal olarak görüntülenir;



4 Çalışma

Antıcı ilk kez açılır ve sonra Otomatik moda girer.



Temizlik ve Bakım


Yüzey Temizliği

⚠ Notlar

- Herhangi bir bakım işleminden önce ürünün kapalı ve elektrik prizinin fişten çıkmış olduğundan emin olun.



Ürün temizliği

Yüzeyi yumuşak bir havluyla silin





Hava giriş ızgarası

Hava giriş ızgarasını açın, elektrikli süpürge ile tozu süpürün ve bir bezle silin



Hava çıkış ızgarası

Hava çıkış ızgarasını açın, elektrikli süpürge ile tozu süpürün ve bir bezle silin




Filtre bileşenlerinin temizlenmesi


- 1 İlerleme çubuğunun son çubuğu kırmızı olduğunda ve temizleme göstergesi ışığı yandığında, Ön Filtrenin temizlenmesi gerektiğini bildirir.




- 2 Güç kablosunu çıkarın ve Ön Filtreyi çıkarın




- 3 Elektrikli süpürge ile tozu süpürün veya bir bezle silin




- 4 Çok fazla kir varsa, seyreltilmiş mutfak deterjanı temizlemek için kullanılır.




- 5 Ön Filtreyi Kurutun




- 6 Ön Filtreyi Birleştirin



- 7 Güç kablosunu takın ve çalıştırın




- 8 PM2.5 algılama düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, temizleme göstergesi ışığı söner ve Ön Filtre geri yüklenir.



Filtre bileşenlerinin değiştirilmesi


- 1 Filtre modeli: FC-50JA-1A (2 içerir)




- 2 İlerleme çubuğunun son çubuğu kırmızı olduğunda ve yedek gösterge ışığı yandığında, HEPA filtresinin değiştirilmesi gerektiğini bildirir




- 3 HEPA filtresini çıkarın



- 4 Filtrenin koruyucu filmini çıkarın



- 5 Kompozit filtreyi monte edin



- 6 PM2.5 algılama düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, temizleme gösterge ışığı söner ve HEPA filtresi geri yüklenir.



İthalatçı / Importer

KENT VE DİJİTSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Flatofis İstanbul Otakçılar Caddesi No:78 Kat :1 B Blok No: 50

Eyüpsultan/ İstanbul

Tel: +90 212 801 12 61/ Fax: +90 212 659 84 62

www.dijitsu.com.tr

Üretici Firma / Producer

GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.No.28, Dong Fu Road,
Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan,Guangdong 528425 P.R.China

Buradaki tüm içerikler dikkatle gözden geçirilmiştir.

Yazdırma hataları, eksiklikler veya yanlış anlamalar varsa, lütfen bize danışın.

Notlar: Ürün teknik olarak iyileştirilirse, bu geliştirmeler önceden haber vermeksizin yeni Kılavuza dahil edilecektir. Ürünün görünümü ve rengi değişirse, lütfen fiziksel ürüne tabi olun.

DİJİTSU

Çağrı Merkezi
0850 219 6969

www.dijitsu.com.tr